


Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Model PR-2 2L

Otomatik Palet Şeritleme Makinesi

Kılavuz İçeriği :

- Kullanım ve Bakım Kılavuzu
- Yedek Parça Listesi



Genel Bilgi

Türkiye temsilcilerimiz tarafından müşterilerimize yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Makine kullanımı ve bakım işlemlerinde, üretici tarafından hazırlanmış olan orijinal dokümanlar dikkate alınmalıdır.

REF.	KOD	AÇIKLAMA
40	1116-4X24	SPINA CILINDRICA 4X24
41	1250MV49F1/60	RIDUTTORE MVF 49 F 1/60 PAM 63
42	10458X7X60	LINGUETTA 8X7X60 UNI 6604
43	RG-547	ALBERO A CAMME
44	10456X6X60	LINGUETTA 6X6X60 UNI 6604
45	10456X6X50	LINGUETTA 6X6X50 UNI 6604
46	1210MGM-0.18KW63B5	MOTORE AUTOFRENANTE 0.18 KW B5
47	110025-E	ANELLO SEEGER D.E. 25
48	RG-504/A	GRIPPER DESTRO
49	RG-502/B	GRIPPER CENTRALE
50	RG-501/C	GRIPPER SINISTRO
51	1116-5X40	SPINA CILINDRICA 5X40
52	RG-506/A	GUIDA GRIPPER LATERALE DESTRA
53	RG-505/A	GUIDA GRIPPER LATERALE SINISTRA
54	RG-508/A	SUPPORTO DESTRO
55	RG-513/A	PIASTRA POSTERIORE GUIDA GRIPPER
56	RG-512/A	GUIDA DESTRA BLOCCHETTO SUPP. MICRO
57	RG-515	SUPPORTO TASTATORE REGGIA
58	RG-553	TASTATORE REGGIA
59	RG-554	BUSSOLA
60	RG-503/A	PIASTRA SALDANTE
61	RG-510/A	GUIDA DESTRA PIASTRA SALDANTE
62	RG-509/A	GUIDA SINISTRA PIASTRA SALDANTE
63	1010UCFL204	SUPPORTO ORIENTABILE UCFL 204
64	1887-1005.1001	MICROINTERRUTTORE 1005.1001
65	0100V5X45	VITE TCCE 5X45
66	RG-511/A	GUIDA SINISTRA BLOCCHETTO SUPP. MICRO
67	RG-507/A	SUPPORTO SINISTRO
68	RG-561/A	PIASTRA POSTEIORE
69	RG-560/B	STAFFA FINECORSFA FASE
70	1881FA-4115	FINECORSFA FA-4115
71	RG-551	LEVA TASTATORE REGGIA
72	RG-588	DISTANZIALE PER CAMME
73	RG-582.2	PERNO FILETTATO M6 L=26
74	RG-587	ALBERO
75	10456X6X55	LINGUETTA 6X6X55 UNI 6604
76	RG-590	TAMPONE AMMORTIZZATORE
77		

